



Hinweis:

Der Combio-868 DC ist nur Uni-direktional bedienbar. Es muss an der Rückseite des Handsenders der DIP-Schalter 2 unter der Abdeckung nach oben gestellt werden.

1. Einlernen

1.1 P-Taste ca. 1 Sek. gedrückt halten.

Unmittelbar nach Beginn der Auffahrt (< 1 Sek.) die **AUF**-Taste und nach Beginn der Abfahrt die **AB**-Taste (1 Sek.) gedrückt halten. Nach diesem Vorgang werden die automatischen **AUF** bzw. **AB** Bewegungen beendet.

1.2 Referenzieren Combio-868 JA DC

Behang kurz **AUF** oder **AB** fahren und dann die **STOPP**-Taste drücken.

2. Funktionen

Combio-868 JA DC (80D ohne Arbeitsstellung sowie 80R und 92Z Lamelle)

2.1 Doppelklick **AB**-Taste

Behang fährt in die untere Endlage und wendet in die vorprogrammierte Lüftungs- bzw. Wendeposition auf.

2.2 Doppelklick **AUF**-Taste

Behang wendet von der aktuellen Position in die vorprogrammierte Lüftungs- bzw. Wendeposition auf.

3. Funktionen

Combio-868 JA DC (80D mit Arbeitsstellung)

3.1 Modus für die Arbeitsstellung aktivieren

AUF- und **STOPP**-Taste gleichzeitig für ca. 3 Sek. gedrückt halten.

3.2 Behang in Arbeitsstellung

Doppelklick **AUF**-Taste und 3 Sek. halten.

3.3 Behang schließen

Doppelklick **AB**-Taste und 3 Sek. halten.

3.4 Modus für Arbeitsstellung deaktivieren

AB und **STOPP**-Taste gleichzeitig für ca. 6 Sek. gedrückt halten.

4. Information für den Elektriker

siehe Rückseite

EINSTELLANLEITUNG

STEUERUNG Combio-868 DC



4.1 Spannungsversorgung unterbrechen !.

4.2 Antrieb gemäß den Angaben in der Tabelle anschließen:

Belegung Quickconnect		
		12V
Klemme 1	braun	Auf
Klemme 2	weiß	Plus +
Klemme 3	blau	AB
Klemme 4	schwarz	Minus -

